



MANUAL OFICIAL

Mando Industrial Microzone C7 ■ MINI PLUS

Robots Desbrozadores TARTESSOS T80 · T100 ·
T120 · TW120



Identificación de los mandos



Funciones principales

- Joystick izquierdo: desplazamiento de la máquina.
- Joystick derecho: control del implemento o cabezal.
- START: habilita el sistema.
- STOP: parada normal.
- THR: acelerador del motor.
- EBC: parada de emergencia.
- T1: subida de cuchillas.
- T2: bajada de cuchillas.
- SPEED: velocidad alta/baja.
- DAMPER: amortiguación de movimientos.
- AFS: función auxiliar configurable.
- CCS: control automático (según programación).

Procedimiento de arranque

1. Comprobar combustible, aceite e hidráulico.
2. Desbloquear la seta de emergencia del robot y del mando.
3. Encender el mando y verificar la batería.
4. Pulsar START.
5. Arrancar el motor y ajustar el acelerador.
6. Activar las cuchillas únicamente en la zona de trabajo.

Seguridad

- Mantenga una distancia de seguridad con personas y animales.
- No lave el mando con agua a presión.
- Cargue el mando cuando la batería sea inferior al 20 %.
- Transporte siempre el mando protegido frente a golpes.